

Wanderplaner Hilfe-Dokument

Die nachfolgende Dokumentation wird laufend mit den neusten Erkenntnissen und den aktuellsten Neuerungen des Wanderplaners ergänzt. Sie soll dem Wanderplaner-Anwender Hilfestellungen bei der Benutzung der Wanderplaner Plattform und der Wanderplaner-App bieten.

Inhaltsübersicht

Wanderplaner.ch/Berner Wanderwege

- Die Berner Wanderwege
- Wer kann den Wanderplaner nutzen
- Test Account

Login / Mitgliederbereich

- Zugang zur Kartenanwendung
- Probleme beim Anmelden
- Benutzerdaten anpassen

Menü – Wandervorschläge

- Darstellung von Wandervorschlägen
- Suche eines Wandervorschlags nach Wanderthema
- Verfeinerte Suche eines Wandervorschlags
- Ansicht eines Wandervorschlags
- Drucken eines Wandervorschlags

Menü - Tourenplaner

- Eine eigene Wanderung planen
- Höhenprofil und technische Angaben
- Ausgabe Ihrer eigenen Wanderung
- Swisstopo Karte drucken
- Höhenprofil drucken
- Eigene Wanderungen abspeichern / App

Menü – Anmelden (Community)

- Registrierung in der Community
- Nutzung der Community in der Wanderplaner-App

Menü – Aktuelle Bedingungen

wanderplaner.ch / Berner Wanderwege

Die Berner Wanderwege

Der Verein Berner Wanderwege setzt sich seit 80 Jahren für die Interessen der Wanderer im Kanton Bern ein. Gleichzeitig sorgt der Verein im Auftrag des Kantons für die Signalisierung des ca. 10'000 km umfassenden Wanderwegnetzes im Kanton Bern. Der Verein wird von ca. 14'000 Mitgliedern mit einem jährlichen Mitgliederbeitrag unterstützt. Mitglieder profitieren von folgenden Vorteilen:

- Zeitschrift «wandern» (4 x jährlich)
- Rabatte auf Wanderbücher und Wanderkarten
- Vergünstigte Buchung von Wanderreisen
- Gratis Teilnahmen an Tageswanderungen
- Sonderangebote bei Bergbahnen, Sportgeschäften und Gastronomiepartnern

Nebst diesen Leistungen ist es uns wichtig, dass unsere Mitglieder für die Wanderplanung nicht zusätzlich Geld in die Hand nehmen und ein teures Programm oder Abo kaufen müssen. Daher haben wir die Planungsplattform wanderplaner.ch entwickeln lassen. Als Mitglied können Sie diese Plattform uneingeschränkt und werbefrei nutzen.

wanderplaner.ch ist ausgerichtet auf den Kanton Bern, bietet jedoch Möglichkeiten, auch in der übrigen Schweiz und im Ausland Wanderungen zu planen.

Wer kann den Wanderplaner nutzen?

Die Kartenanwendung des Wanderplaners ist nur für Mitglieder der Berner Wanderwege zugänglich. Mitglieder anderer Wanderweg-Fachorganisationen oder Gönner der Schweizer Wanderwege haben im Moment keinen Zugang zum Planungstool. Ein Gratis Test Account ermöglicht jedoch einen zeitlich beschränkten Zugang zum Wanderplaner.

Test Account

Über den Test Account erhalten Sie zeitlich beschränkten Zugang zum Wanderplaner. Der Test Account wird über eine Registrierung direkt durch Sie erstellt. Anschliessend stehen Ihnen alle Funktionen des Wanderplaners für 48 h zur Verfügung. Lösen Sie den Test Account daher erst wenn Sie anschliessend auch ausreichend Zeit haben sich mit dem Tool auseinander zu setzen. Das Lösen eines erneuten Test Accounts ist anschliessend nicht mehr möglich.

Login / Mitgliederbereich

Zugang zur Kartenanwendung

Das Login zum Kartenteil erfolgt in der Webseite oben rechts im Menü Mitgliederbereich. Geben Sie dort Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein. Anschliessend wählen Sie «Anmelden». Bei erfolgreichem Login gelangen Sie auf die Kartenseite mit den Wandervorschlägen.

- *Falls Sie bei der späteren Anwendung des Wanderplaners einmal die Kartenanwendung nicht mehr finden sollten, können Sie jederzeit über das Menü Mitgliederbereich zurück **zur Karte** gelangen.*

Als Alternative zu Ihrer E-Mail Adresse, können Sie auch Ihre Mitgliedsnummer und das Passwort für den Login-Vorgang verwenden. Die Mitgliedsnummer finden Sie auf der Rechnung für den Mitgliederbeitrag, welche Sie von uns jeweils im Januar erhalten oder Sie erkundigen sich via E-Mail (info@beww.ch) direkt bei uns über Ihre Mitgliedsnummer.

Angaben zum Login im Menü Anmelden finden Sie weiter hinten in dieser Anleitung.

Probleme beim Anmelden

Es ist möglich, dass der Login-Vorgang Sie nicht erkennt und der Zutritt damit nicht möglich ist. Dies kann folgende Gründe haben:

1. Sie haben das Passwort vergessen. Wählen Sie dazu im Mitgliederbereich den Punkt «Passwort vergessen» an und folgen Sie den Anweisungen des Programms zur Erstellung eines neuen Passworts.
2. Sie sind ein langjähriges Mitglied der Berner Wanderwege und benutzen den Wanderplaner zum ersten Mal. Wir kennen daher Ihre E-Mail-Adresse unter Umständen noch nicht und ein Passwort wurde ebenfalls noch nicht definiert.
Wählen Sie in diesem Fall im Mitgliederbereich den Punkt «Erstanmeldung». Mit der Erstanmeldung wird Ihre Mitgliedschaft überprüft, Ihre E-Mail-Adresse ins Programm integriert und gleichzeitig ein Passwort definiert. Anschliessend haben Sie sofort Zugang zum Wanderplaner. Es folgt eine Eingabemaske, welche nach Ihrer Mitgliedsnummer fragt und Sie ein Passwort wählen lässt. Die Mitgliedsnummer finden Sie auf der Rechnung für den Mitgliederbeitrag, welche Sie von uns jeweils im Januar erhalten oder Sie erkundigen sich via E-Mail (info@beww.ch) direkt bei uns über Ihre Mitgliedsnummer.
3. Der Login Prozess mit der E-Mail Adresse funktioniert nicht (es ist bei uns eine andere E-Mail-Adresse oder keine E-Mail Adresse hinterlegt). Geben Sie beim Login anstelle der E-Mail-Adresse die Mitgliedsnummer und das Passwort ein. Falls Sie so ins Programm gelangen, können Sie anschliessend im Mitgliederbereich unter «Benutzerdaten» Ihre E-Mail-Adresse neu eintragen. Anschliessend sollte das Login auch mit Ihrer E-Mail-Adresse möglich sein.

Benutzerdaten anpassen

Eine Adressänderung, das Anpassen des Passworts oder der E-Mail-Adresse erfolgt im Mitgliederbereich unter «Benutzerdaten». Loggen Sie sich dazu zuerst ein. Anschliessend können Sie im Mitgliederbereich unter «Benutzereinstellungen» Mutationen zu Ihren Daten vornehmen.

Im Notfall wenden Sie sich an folgende Hotline: support@wanderplaner.ch oder 031 340 01 05

Menü - Wandervorschläge

Nach erfolgreichem Login gelangen Sie direkt zur Kartenanwendung im Menü Wandervorschläge. Innerhalb der Schweizer Landesgrenze wird Ihnen eine Vielzahl an Wandervorschlägen mittels eines farbigen Piktogramms angezeigt. Je nach Zoomstufe sind diese Piktogramme zu einem Zahlenblock zusammengefasst.

Darstellung der Wandervorschläge

In der rechten oberen Ecke der Karte finden Sie Zoomwerkzeuge, wie Sie sie von Google Kartenanwendungen her kennen. Damit lässt sich die Karte horizontal und vertikal verschieben. Mit dem Schieberegler oder mit dem Maus-Rad wird in die Karte hinein und heraus gezoomt.

In der Starteinstellung werden Ihnen links neben der Karte einzelne Wandervorschläge in der Vorschauansicht aufgelistet. Diese Liste aktualisiert sich parallel zur Zoomstufe der Karte. Wenn Sie sich in eine Region hineinzoomen, wird die Liste mit den Wandervorschlägen dieser Region aktualisiert. Die Vorschauliste kann auch ausgeblendet werden. Klicken Sie dazu auf den kleinen schwarzen Pfeil am rechten Kopfende der Liste.

Die Wandervorschläge lassen sich nebst der Ansicht der Starteinstellung in anderen Ansichten darstellen. Es sind dies:

- Liste/Karte: gemäss Starteinstellung mit Karte und Vorschauliste
- Karte: Wandervorschläge werden mittels Piktogramm auf der Karte dargestellt
- Liste: Wandervorschläge werden in Listenform dargestellt inkl. Sortierfunktion der Spalten
- Galerie: Wandervorschläge werden im Vorschaumodus aufgelistet (ohne Karte)

Die verschiedenen Ansichten lassen sich in der Karte in der linken oberen Ecke umstellen.

Suche eines Wandervorschlags nach Wanderthema

In der Startansicht wird Ihnen eine Vielzahl von Wandervorschlägen in der Karte eingeblendet. Darunter finden sich allerlei Wanderungen, welche vom einfachen Spaziergang bis zur schwierigen Hochtour und vom Themenweg bis zur Schneeschuhroute reichen. Sie können diese Vorschläge nach Wanderthema und nach Ort/Region eingrenzen. Wählen Sie dazu links oberhalb der Karte den Bereich «Was will ich machen» an und wählen Sie Ihr Wanderthema aus. Es werden Ihnen anschliessend nur die Wandervorschläge zum jeweiligen Wanderthema in der Ansicht ausgegeben.

Wenn Sie im Feld «Ort/Region» einen Begriff eingeben, werden Ihnen nur die Wandervorschläge des jeweiligen Ortes angezeigt. Bitte beachten Sie, dass das System nicht jeden x-beliebigen Ort kennt und auch die Schreibweise gewisser Örtlichkeiten sich unterscheiden kann. Wir empfehlen daher, nur grössere bekannte Ortschaften zu verwenden. Da das System auf einer Google Anwendung basiert sind weltweite Bezeichnungen hinterlegt. Bei gewissen Ortsnamen werden Ihnen verschiedene Möglichkeiten angeboten zum Teil auch aus anderen Länder (Beispiel: Münsingen). Es ist auch möglich, den Ort mit der Bezeichnung BE oder CH zu ergänzen. Damit findet das System dann oft den gewünschten Ort auf Anhieb.

Verfeinerte Suche eines Wandervorschlags

Falls Sie Ihre Wanderung nach technischen Kriterien oder gewissen Eigenschaften auswählen möchten, steht Ihnen mit der «Verfeinerten Suche» ein weiteres Tool zur Verfügung. Sie finden das Menü dazu rechts oberhalb der Karte. Dort ist es möglich alle Wandervorschläge nach den angegebenen Kriterien einzugrenzen. Parallel zu Ihrer Auswahl werden die passenden Vorschläge in der darunter liegenden Ansicht angezeigt. Das Menü lässt sich ein und ausklappen.

Ansicht eines Wandervorschlags

Durch das Überfahren eines Wandervorschlags/Piktogramms auf der Karte wird der Name des Wandervorschlags angezeigt. Mit einem Klick auf das Piktogramm öffnet sich eine kleine Vorschau des Wandervorschlags. Wählt man diese Vorschau an, öffnet sich die Detailansicht der ausgewählten Wanderung.

In der Detailansicht finden sich folgende Angaben:

- Bilder zur Wanderung
- Detailkarte mit Interessanten Punkten und Höhenprofil
- Technische Angaben (Tourdaten)
- Wettervorhersage für die betreffende Region
- Bewertungen & Kommentare
- Textteil zur Wanderung
- Druck und Exportfunktionen

Die Detailkarte mit dem Höhenprofil muss zusätzlich noch angewählt werden und vergrössert sich anschliessend. Um zurück zur Detailseite des Wandervorschlags zu gelangen ist der Zurück Knopf des Browsers zu verwenden!

Ausgabe eines Wandervorschlags

In der Detailansicht eines Wandervorschlags können folgende Dateien ausgegeben werden: PDF, GPX oder KML Datei. Wählen Sie dazu das gewünschte Format im Bereich Service an. Das Programm erstellt Ihnen die Datei umgehend.

- *Die PDF Datei ist ein druckbares Dokument welches Sie auf Ihrem PC speichern oder direkt ausdrucken können. Das PDF enthält alle Angaben welche Sie zum Wandervorschlag in der Detailansicht sehen können. Das Höhenprofil wird jedoch in einer etwas einfacheren Form abgedruckt. Die Karte wird immer als outdooractive Sommer-Karte ausgedruckt. **Ein Ausdruck der Swisstopo-Landeskarte als Grundlage ist direkt im Wanderplaner nicht möglich. Im Kapitel Tourenplaner wird jedoch eine Lösung beschrieben!***
- *Die GPX Datei wird zum Gebrauch auf einem GPS Geräte verwendet. Speichern Sie die Datei dazu auf Ihrem PC ab. Der Import auf Ihr GPS Gerät erfolgt gemäss der mit dem Gerät mitgelieferten Software.*
- *Die KML Datei ist ein Dateiformat welches vor allem in Google Earth oder auf map.geo.admin.ch verwendet werden kann.*

Über den QR Code (Mobil) kann der Wandervorschlag in der Wanderplaner App angezeigt werden. Verwenden Sie dazu den Tourenscanner welcher in der App als Menü vorliegt.

Menü - Tourenplaner

Eine eigene Wanderung planen

Im Menü Tourenplaner erstellen Sie Ihre eigene Wanderung. Es stehen Ihnen dazu zwei Vorgehensvarianten zur Verfügung:

1. Sie erstellen Ihre Wanderung direkt in der Karte. Dazu suchen Sie sich mittels zoomen und schieben Ihren Ausgangsort der Wanderung in der Karte heraus. Mit der Maus klicken Sie direkt in der Karte auf diesen Ausgangsort. Das Programm setzt nun einen Punkt A an diese Stelle. Anschliessend klicken Sie mit der Maus einen nächsten Punkt auf der gewünschten Wanderstrecke an. Das Programm setzt hier einen Punkt B in die Karte. Bis zu Ihrem Zielort können Sie nun weitere Punkte setzen.
2. Sie erstellen Ihre Wanderung via Ortseingabe (Text). Dazu geben Sie links neben der Karte im grauen Bereich hinter dem Feld A Ihren Startort ein und drücken Enter. In der Karte wird ein Punkt A eingefügt. Überprüfen Sie den Ort. Unter Umständen gibt es Ihren Ausgangsort mit demselben Namen mehrmals. Falls der Punkt an einem falschen Ort platziert wurde können Sie den eingegebenen Punkt mit dem X hinter der Ortseingabe löschen. Geben Sie nun den Namen erneut ein und ergänzen Sie den Namen mit CH oder BE usw. Eventuell kann damit der Ort genau gefunden werden.
Der nun in der Karte abgelegte Punkt liegt unter Umständen noch nicht genau dort wo Sie Ihre Wanderung beginnen möchten. Sie können den Punkt mittels schieben an die richtige Stelle verschieben. Klicken Sie dazu auf den Punkt und lassen Sie die Maustaste gedrückt. Sie können nun den Punkt frei verschieben.

In beiden Varianten erstellt Ihnen das Programm anhand der gewählten Punkte eine Wanderroute. Die vorgeschlagene Strecke orientiert sich dabei an den offiziell ausgeschilderten Wanderstrecken (Routing).

Bei längeren Strecken ist es möglich, dass Sie mit dem Vorschlag des Programms nicht zufrieden sind und eine andere Route gehen möchten. Sie können dies ganz einfach ändern:

Fahren Sie mit der Maus auf die unerwünschte Wegstrecke die nicht Ihren Wünschen entspricht. Es erscheint ein kleiner gelber Punkt. Mit gedrückter Maustaste verschieben Sie den gelben Punkt auf den gewünschten Wegabschnitt den Sie gerne gehen möchten. Das Programm setzt einen neuen Zwischenpunkt und folgt nun über die von Ihnen gewählte Strecke. Sie können diesen Vorgang beliebig wiederholen bis Sie mit der Wanderstrecke zufrieden sind.

Höhenprofil und technische Angaben

Parallel zur Planung der eigenen Wanderung erstellt Ihnen das Programm ein Höhenprofil und gibt Ihnen die technischen Angaben an. Sie finden diese Angaben am unteren Bildrand.

Falls Sie das Profil bei der Planung stört, können Sie dieses einklappen und erst nach der Erstellung wieder hervorrufen. Das Profil passt sich jeweils automatisch Ihren Eintragungen an. Sobald Sie einen Punkt verschieben, werden das Profil und die technischen Angaben nachgeführt. Die Profilsicht verändert sich zudem auch parallel zur Kartenansicht. Wenn Sie die gesamte Wanderung auf Ihrem Bildschirm darstellen wird Ihnen das ganze Profil dargestellt. Wenn Sie auf einen Abschnitt der Wanderung zoomen wird das Profil ebenfalls auf diesen Abschnitt herangezoomt.

Die Profillinie enthält meist mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen Farben. Diese Farben geben an, um welchen Wegtyp es sich beim jeweiligen Abschnitt handelt.

- Rot = Pfad: meist naturbelassener Weg ohne Verkehr mit Motorfahrzeugen
- Grün = Weg: meist naturbelassener Weg welcher von der Breite her ein Befahren mit MFZ zulässt
- Schwarz = Strasse/Asphalt: Strassen und Wege welche vorwiegend über einen Hartbelag und Verkehr mit Motorfahrzeugen verfügen.

Unterhalb des Höhenprofils sind die verschiedenen auf der Wanderung vorkommenden Wegtypen aufgelistet und mit den Gesamtkilometerangaben versehen.

Individuelle Einstellungen

Der Tourenplaner ist standartmässig so eingerichtet, dass Wanderungen über das offizielle Wanderwegnetz mittels der offiziellen Wandergeschwindigkeit 4.2 km/h gerechnet werden. Sie können jedoch im Tourenplaner gewisse Einstellungen auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

In der Auswahl «Aktivität wählen», lässt sich die Fortbewegungsart einstellen. Falls Sie nicht Wandern möchten, können Sie dort die Fortbewegungsart anpassen. Wenn Sie z.B. auf das Thema Fahrrad wechseln, sucht sich das Programm anschliessend Strecken aus, welche sich für Fahrräder eignen. Die voreingestellte Geschwindigkeit zur Berechnung der Dauer wird von 4.2 km/h auf 15 km/h angepasst.

Eventuell sind Sie mit der voreingestellten Geschwindigkeit der jeweiligen Fortbewegungsart nicht einverstanden. Sie haben die Möglichkeit diese anzupassen. Hierzu wählen Sie nach dem Setzen des Ausgangsorts das Zahnradsymbol im Bereich A an und stellen dort die Geschwindigkeit ein.

Das Programm ist weiter so eingestellt, dass das Routing einer Strecke über das bestehende Wegenetz geroutet wird. Falls Sie von diesem Wegenetz abweichen möchten, können Sie auf freie Eingabe wechseln und sich eine Strecke durch Wald und Feld planen.

Ausgabe Ihrer eigenen Wanderung

In der Grundversion des Tourenplaners können Sie eine geplante Wanderung als PDF, GPX oder KML Datei ausgeben. Wählen Sie dazu links neben der Karte, im grauen Bereich, das gewünschte Format an. Das Programm erstellt Ihnen die Datei umgehend.

- Die KML Datei ist ein Dateiformat, welches vor allem in Google Earth und map.geo.admin.ch verwendet werden kann.
- Die GPX Datei wird zum Gebrauch auf einem GPS Gerät verwendet. Speichern Sie die Datei dazu auf Ihrem PC ab. Der Import auf Ihr GPS Gerät erfolgt gemäss der mit dem Gerät mitgelieferten Software.
- Die PDF Datei ist ein druckbares Dokument, welches Sie auf Ihrem PC speichern oder direkt ausdrucken können. Das PDF enthält in der Grundversion die vollständigen technischen Angaben sowie die Outdooractive-Karte mit der von Ihnen gewählten Wanderstrecke. Nicht abgebildet wird im momentan das Höhenprofil und die Swisstopo-Landeskarte.

Swisstopo Karte drucken!

In der Anwendung Wanderplaner.ch können Swisstopo Karten angezeigt jedoch nicht direkt ausgedruckt werden. Für einen Ausdruck Ihrer Wanderstrecke auf einer Swisstopo Karte empfehlen wir dazu die Webseite map.geo.admin.ch der Schweizer Eidgenossenschaft und folgendes Vorgehen:

Zuerst auf der Webseite www.wanderplaner.ch

- Öffnen Sie die Webseite www.wanderplaner.ch
- Loggen Sie sich im Mitgliederbereich mit Ihren Zugangsdaten ein.
- Wählen Sie den Tourenplaner an.
- Zeichnen Sie Ihre gewünschte Wanderung.
- Wählen Sie links neben der Karte im grauen Bereich KML an.
- Im erscheinenden Fenster wählen Sie Herunterladen an.
- Speichern Sie die KML Datei auf Ihrem PC ab.

Anschliessend auf der Webseite www.map.geo.admin.ch

- Öffnen Sie nun die Webseite www.map.geo.admin.ch
- Wählen Sie dort das Menü Erweiterte Werkzeuge an.
- Wählen Sie Importieren aus.
- Im erscheinenden Fenster drücke Sie auf LOCAL.
- Anschliessend klicken Sie BROWSE an und suchen die KML Datei auf Ihrem PC.
- Mit ÖFFNEN und anschliessend LADEN wird Ihre Wanderstrecke nun in die Webseite geladen.
- Über das Menü Drucken lässt sich die Karte nun im gewünschten Massstab, quer oder hoch auf einem oder mehreren Blättern ausdrucken.

Falls Sie auch noch das restliche Wanderwegnetz auf dem Ausdruck abgedruckt haben möchten, können Sie dies über das Menü Geokatalog, Bevölkerung & Wirtschaft, Verkehr, Wanderwege dazuschalten.

Höhenprofil ausdrucken!

Im Tourenplaner wird direkt bei der Planung ein Höhenprofil erstellt. Dieses Höhenprofil lässt sich nicht direkt ausdrucken. Dies hängt damit zusammen, dass die Tourenplanung (Karte) und das Höhenprofil zwei unterschiedliche Bilder sind welche nirgends abgespeichert sind. Beim Ausdruck als PDF kann daher nur eines der Bilder ausgegeben werden. Dies ist standartmässig die Karte.

Wer das Höhenprofil auch drucken möchte hat folgende zwei Möglichkeiten:

Einfache Variante:

Wer genau das am Bildschirm ersichtliche Profil drucken möchte, geht wie folgt vor:

- Zeichnen Sie die gewünschte Wanderung im Tourenplaner.
- Starten Sie ein leeres **WORD** Dokument.
- Wählen Sie die Registerkarte **EINFÜGEN** an.
- Dort **SCREENSHOT** und **BILDSCHIRMAUSSCHNITT** anwählen.
- Der PC wechselt automatisch zum Internet Browser zum Tourenplaner.
- Mit dem Fadenkreuz den gewünschten Bereich auswählen.
- Der Auswahlbereich wird ins Word eingefügt und kann ausgedruckt werden.

Dasselbe Ergebnis kann auch mit dem Snipping Tool (Windows Zubehör) erreicht werden.

Vorteil: Gleichzeitig kann auch die Karte z.B. Topokarte kopiert und gedruckt werden.

Nachteil: Die Auflösung ist eher gering.

Normale Variante:

Hier wird die erstellte Wanderung anschliessend mittels des gelben Knopfs **WEITER** auf dem eigenen Speicherplatz abgespeichert und erst dann ausgedruckt. Damit wird das Profil und die Karte sowie allfällige Bilder und Texte gesamthaft auf einem PDF ausgegeben. Das Vorgehen ist wie folgt:

- Erstellen der Wanderung im **Tourenplaner**
- Anschliessend den gelben Knopf **WEITER** links neben der Karte anwählen
- Im erscheinenden Fenster **Anmelden** anwählen und Login Angaben eingeben. **Achtung!** beim erstmaligen Gebrauch dieser Anmeldung muss zuerst der Speicherplatz freigeschalten werden. Dies erfolgt unterhalb dem gelben Anmelde Balken bei **Noch kein Konto?** Es können dort dasselbe E-Mail und Passwort wie beim Mitgliederbereich angegeben werden.
- Die Wanderung kann nun nach Bedarf mit Texten und Bildern ergänzt werden.
- Anschliessend wird die Wanderung abgespeichert und kann nun jederzeit wieder bearbeitet werden.
- Zum Drucken des Profils muss die Wanderung anschliessend noch auf Veröffentlicht gestellt werden!
- Nun kann die Wanderung ausgedruckt werden. Man erhält ein PDF mit Karte, Höhenprofil und je nach dem Texten und Bildern.

Vorteil: Nebst dem Ausdrucken ist die Wanderung gleich auch abgespeichert und kann mit Bildern und Texten ergänzt werden. Falls die Wanderplaner App auf dem Smartphone mit dem Speicherplatz verbunden ist, ist die Wanderung direkt auch in der App auffindbar.

Nachteil: Etwas umständlich bis eingerichtet. Eher für Nutzer welche den Wanderplaner öfter nutzen.

Eigene Wanderungen abspeichern

In der Anwendung Wanderplaner.ch können im Tourenplaner eigene Wanderungen erstellt werden. Diese können als PDF ausgedruckt werden. Wer die eigene Wanderung abspeichern und später weiterbearbeiten oder auf der Wanderplaner App nutzen möchte geht wie folgt vor:

Einmaliges einrichten des eigenen Speicherplatzes:

- Öffnen Sie die Webseite www.wanderplaner.ch
- Loggen Sie sich im Mitgliederbereich mit Ihren Zugangsdaten ein.
- Anschliessend wählen Sie direkt unterhalb des Menüs Mitgliederbereich den Bereich Anmelden an.
- Im erscheinenden Fenster klicken Sie auf NOCH kein Konto?
- Anschliessend auf Mit E-Mail registrieren und folgen dem Anmeldeprozedere.
- Sie können dort dieselbe E-Mail und dasselbe Passwort wie beim Mitgliederbereich angeben.
- Nach erfolgreicher Eingabe erhalten Sie ein Bestätigungsmail mit welchem Sie die Speicherplatzfreischaltung abschliessen.

Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden.

Erstellen und abspeichern einer Wanderung:

- Öffnen Sie die Webseite www.wanderplaner.ch
- Loggen Sie sich im Mitgliederbereich mit Ihren Zugangsdaten ein.
- Wählen Sie den Tourenplaner an und zeichnen Sie eine Wanderung.
- Wählen Sie anschliessend links neben der Karte den Bereich WEITER an.
- Loggen Sie sich im erscheinenden Fenster ein.
- Sie erhalten nun direkt über der Karte eine zusätzliche Menüleiste.
- Anhand dieser Menüs können Sie ihre Wanderung weiter ausarbeiten und am Schluss abspeichern. *Damit die Wanderung gespeichert werden kann benötigt sie im mindesten nebst der Wanderstrecke einen Titel und eine Kurzbeschreibung von wenigen Worten.*
- Die abgespeicherte Wanderung ist nun jederzeit in ihrem Speicherplatz abrufbar.

Auf den eigenen Speicherplatz zugreifen:

- Öffnen Sie die Webseite www.wanderplaner.ch
- Loggen Sie sich im Mitgliederbereich mit Ihren Zugangsdaten ein.
- Anschliessend wählen Sie direkt unterhalb des Menüs Mitgliederbereich den Bereich Anmelden an.
- Loggen Sie sich auch hier mit ihren Zugangsdaten ein.
- Wählen Sie anschliessend MEINE TOUREN an.
- Sie erhalten eine Auflistung ihrer gespeicherten Wanderungen.
- Mit dem Knopf Bearbeiten können Sie die jeweilige Wanderung weiter ausarbeiten.

Mit der Wanderplaner App auf die eigenen Wanderungen zugreifen:

- Starten Sie die Wanderplaner App
- Wählen Sie das Menü Community an und loggen Sie sich ein (Wichtig: Das Login funktioniert nur, wenn Sie bereits einen eigenen Speicherplatz gemäss Punkt 1 eröffnet haben)
- Anschliessend wählen Sie das Menü Favoriten/Meine Touren an.
- Hier finden Sie alle in ihrem Speicherplatz abgespeicherten Wanderungen.

Menü – Anmelden (Community)

Den Namen Community verbindet man heutzutage sofort mit dem bekannten Netzwerk Facebook. Die Community im Wanderplaner hat jedoch damit nichts zu tun. Mit der Community erhalten Sie zusätzliche Mehrwerte wie zum Beispiel das Abspeichern und spätere Weiterbearbeiten einer eigens geplanten Wanderung oder der direkte Übertrag einer eigens geplanten Wanderung in die Wanderplaner-App. Das Abspeichern einer Wanderung erfolgt auf einem Server im Internet. Die Berner Wanderwege betreiben keinen Server der Zugriffe aus dem Internet erlaubt. Daher wurde für das Speichern der Wanderungen die Community-Lösung des Herstellers des Wanderplaners gewählt. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Sie sich zuerst in der Community registrieren.

Registrierung in der Community

Einmaliges einrichten des eigenen Speicherplatzes:

- Öffnen Sie die Webseite www.wanderplaner.ch
- Loggen Sie sich im Mitgliederbereich mit Ihren Zugangsdaten ein.
- Anschliessend wählen Sie direkt unterhalb des Menüs Mitgliederbereich den Bereich Anmelden an.
- Im erscheinenden Fenster klicken Sie auf NOCH kein Konto?
- Anschliessend auf Mit E-Mail registrieren und folgen dem Anmeldeprozedere.
- Sie können dort dieselbe E-Mail und dasselbe Passwort wie beim Mitgliederbereich angeben.
- Nach erfolgreicher Eingabe erhalten Sie ein Bestätigungsmail mit welchem Sie die Speicherplatzfreischaltung abschliessen.

Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden.

Nutzung der Community in der Wanderplaner-App

Falls Sie die Wanderplaner App auf einem Smartphone oder Tablet nutzen, empfehlen wir Ihnen, sich in der App unter dem Menü Community ebenfalls anzumelden. Nach erfolgreichem Anmelden finden Sie im Menü «Favoriten/Meine Touren» die von Ihnen im Internet erstellten Wanderungen wieder.

Menü - Aktuelle Bedingungen

In diesem Bereich erhalten Sie eine Übersicht über die uns bekannten Wegsperrungen oder Infos zu möglichen Gefahren wie zum Beispiel:

- Gesperrte Wege infolge Bau- und Forstarbeiten
- Gesperrte Wege infolge Unwetterschäden
- Hinweise zu möglicher Steinschlag- oder Lawinengefahr
- Hinweise zu Gebieten mit Herdenschutzhunden
- Hinweise zu exponierten Stellen mit Mutterkühen
- Hinweise zu Gebirgsschiessplätzen
- Hinweise zu kürzlich aus dem Wanderwegnetz gestrichenen Wegen

usw.

Bitte beachten Sie, dass wir nur Wegsperrungen und Hinweise publizieren können die uns bekannt sind!

Die aktuellen Bedingungen können im Bereich Wandervorschläge und Tourenplaner auch direkt über den Menüpunkt «Inhalte» in der Karte abgebildet werden.

Support Adresse

Berner Wanderwege

Moserstrasse 27

3000 Bern 22

031 340 01 05

support@wanderplaner.ch

www.wanderplaner.ch und www.bernerwanderwege.ch