

Kurzanleitung

Als Mitglied der Berner Wanderwege können Sie die Plattform www.wanderplaner.ch uneingeschränkt und werbefrei nutzen. Der Fokus des Wanderplaner.ch liegt auf dem Kanton Bern, man kann jedoch in der gesamten Schweiz und im umliegenden Ausland Wanderungen planen.

Mitgliederbereich - Login zur Kartenanwendung

Das Login zum Kartenteil erfolgt auf der Webseite www.wanderplaner.ch oben rechts im Menü «Mitgliederbereich». Geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Anschliessend wählen Sie «Anmelden». Nach erfolgreichem Login gelangen Sie automatisch auf die Kartenseite mit den Wandervorschlägen.



Falls Sie bei der späteren Anwendung des Wanderplaners die Kartenanwendung nicht mehr finden sollten: Via Mitgliederbereich **zur Karte** gelangen Sie wieder zur Karte zurück!

➔ Support: support@wanderplaner.ch oder Tel. 031 340 01 05 (Montag bis Freitag innerhalb der Geschäftszeiten)

Wandervorschläge

Der Wanderplaner bietet den Mitgliedern der Berner Wanderwege einen Pool mit einer stets wachsenden Anzahl sorgfältig ausgearbeiteter Wandervorschläge. Nach dem Einloggen ist die Funktion «Wandervorschläge» aktiv. Die einzelnen Vorschläge können durch Anklicken der schwarzen Kreisflächen geöffnet und gedruckt werden. In der Kopfleiste lassen sich die Vorschläge nach eigenen Wünschen eingrenzen, z. B. nur Rundtouren auswählen.

Tourenplaner - Eigene Wanderungen planen

Im Menü Tourenplaner erstellen Sie Ihre eigene Wanderung. Dafür gibt es zwei Vorgehensarten (Voraussetzung: In der Kopfleiste muss «Tourenplaner» angeklickt sein.)


Punkte selber in die Karte setzen

1. Sie erstellen Ihre Wanderung direkt in der Karte. Dazu suchen Sie sich mittels zoomen und schieben Ihren Ausgangsort der Wanderung in der Karte heraus. Mit der Maus klicken Sie direkt in der Karte auf diesen Ausgangsort. Das Programm setzt nun einen Punkt A an diese Stelle. Anschliessend klicken Sie mit der Maus einen nächsten Punkt auf der gewünschten Wanderstrecke an. Das Programm setzt hier einen Punkt B in die Karte. Bis zu Ihrem Zielort können Sie nun weitere Punkte setzen.



Punkte per Texteingabe setzen

2. Sie erstellen Ihre Wanderung via Ortseingabe (Text). Dazu geben Sie links neben der Karte im grauen Bereich hinter dem Feld A Ihren Startort ein und drücken «Enter» oder wählen aus den angegebenen Vorschlägen aus. In der Karte wird ein Punkt A eingefügt. Überprüfen Sie den Ort. Unter Umständen gibt es Ihren Ausgangsort mit demselben Namen mehrmals. Falls der Punkt an einem falschen Ort platziert wurde, können Sie ihn mit dem «X» hinter der Ortseingabe löschen. Liegt der in der Karte angesetzte Punkt noch nicht genau dort, wo Sie Ihre Wanderung beginnen möchten, können Sie den Punkt manuell an die richtige Stelle schieben. Klicken Sie dazu auf den Punkt und lassen Sie die Maustaste gedrückt während Sie schieben. Durch das Auslassen der Maustaste fixieren Sie den Punkt auf der Karte.



Das Ergebnis dieser beiden Vorgehensweisen bleibt immer dasselbe: Das Programm erstellt anhand der gewählten Punkte eine Wanderroute auf dem offiziellen Wanderwegnetz. Wenn Sie mit dem Vorschlag nicht zufrieden sind und lieber eine andere Route gehen möchten, können Sie den Routenvorschlag vom Programm ganz einfach anpassen:

Fahren Sie mit der Maus auf den Teil der Wegstrecke, der nicht Ihren Wünschen entspricht. Es erscheint ein kleiner gelber Punkt. Mit gedrückter Maustaste verschieben Sie den gelben Punkt auf den gewünschten Wegabschnitt. Das Programm setzt einen neuen Zwischenpunkt und folgt nun über die von Ihnen gewählte Strecke. Sie können diesen Vorgang beliebig wiederholen bis Sie mit der Wanderstrecke zufrieden sind.

Daten einer geplanten Wanderung drucken


In der Grundversion des Tourenplaners können Sie eine geplante Wanderung als PDF, GPX oder KML Datei ausgeben. Wählen Sie dazu links neben der Karte, im grauen Bereich, das gewünschte Format an und die Datei wird umgehend erstellt.



- Die **PDF Datei** ist ein druckfähiges Dokument, welches Sie auf Ihrem PC speichern oder direkt ausdrucken können. Das PDF enthält in der Grundversion die vollständigen technischen Angaben sowie die Outdooractive-Karte mit der von Ihnen gewählten Wanderstrecke. **Nicht abgebildet wird das Höhenprofil und die Swisstopo-Landeskarte.**
- Die **GPX Datei** wird zum Gebrauch auf einem GPS-Gerät verwendet. Speichern Sie die Datei dazu auf Ihrem PC ab. Der Import auf Ihr GPS-Gerät erfolgt gemäss der mit dem Gerät mitgelieferten Software.
- Die **KML Datei** ist ein Dateiformat, welches vor allem in Google Earth und **map.geo.admin.ch** verwendet werden kann.

Swisstopo-Karte

In der Anwendung Wanderplaner.ch können Swisstopo-Karten angezeigt werden. Die Einstellung dazu finden Sie in der Karte am rechten unteren Bildrand in Form des runden **Layer Symbols**. Eventuell müssen Sie die Bildlaufleiste etwas verschieben. Anschliessend kann dort der Kartentyp ausgewählt werden.



Die Swisstopo-Karte kann nicht direkt ausgedruckt werden. Für einen Ausdruck Ihrer Wanderstrecke auf einer Swisstopo-Karte empfehlen wir die Webseite www.map.geo.admin.ch der Schweizer Eidgenossenschaft und folgendes Vorgehen:

- Zeichnen Sie Ihre gewünschte Wanderung im Tourenplaner.
- Wählen Sie links neben der Karte im grauen Bereich KML an.
- Im erscheinenden Fenster wählen Sie Herunterladen an.
- Speichern Sie die KML Datei auf Ihrem PC ab.

Anschliessend auf der Webseite www.map.geo.admin.ch


- Öffnen Sie nun die Webseite www.map.geo.admin.ch.
- Wählen Sie dort das Menü Erweiterte Werkzeuge an.
- Wählen Sie Importieren aus.
- Im erscheinenden Fenster drücke Sie auf LOCAL.

- Anschliessend klicken Sie BROWSE an und suchen die KML Datei auf Ihrem PC.
- Mit ÖFFNEN und anschliessend LADEN wird Ihre Wanderstrecke nun in die Webseite geladen.
- Über das Menü «Drucken» lässt sich die Karte nun im gewünschten Massstab, quer oder hoch auf einem oder mehreren Blättern ausdrucken.

Falls Sie auch noch das restliche Wanderwegnetz auf dem Ausdruck abgedruckt haben möchten, können Sie dies über das Menü Geokatalog, Bevölkerung & Wirtschaft, Verkehr, Wanderwege dazuschalten.

Höhenprofil

Parallel zur Planung der eigenen Wanderung erstellt Ihnen das Programm ein Höhenprofil samt technischen Angaben am unteren Bildrand. Die Profillinie enthält meist mehrere Abschnitte in unterschiedlichen Farben. Diese Farben geben an, um welchen Wegtyp es sich beim jeweiligen Wegabschnitt handelt.



- Rot = naturbelassener, schmaler Pfad oder Weg ohne Verkehr
- Grün = meist naturbelassener 2-3 Meter breiter Weg
- Schwarz = Strassen und Wege mit Hartbelag und Verkehr

Dieses Höhenprofil lässt sich nicht direkt ausdrucken. Dies hängt damit zusammen, dass die Tourenplanung (Karte) und das Höhenprofil zwei unterschiedliche Bilder sind welche nirgends abgespeichert sind. Beim Ausdruck als PDF kann daher nur eines der Bilder ausgegeben werden. Dies ist standardmässig die Karte.

Wer genau das am Bildschirm ersichtliche Profil drucken möchte, geht wie folgt vor:

- Zeichnen Sie die gewünschte Wanderung im Tourenplaner
- Starten Sie ein leeres **WORD** Dokument
- Wählen Sie die Registerkarte **EINFÜGEN** an
- Dort **SCREENSHOT** und **BILDSCHIRMAUSSCHNITT** anwählen
- Der PC wechselt automatisch zur Wanderplaner-Webseite
- Mit dem Fadenkreuz den gewünschten Bereich auswählen
- Der Auswahlbereich wird ins Word Dokument eingefügt und kann ausgedruckt werden

Dasselbe Ergebnis kann auch mit dem **Snipping Tool** (im Windows Zubehör) erreicht werden.

Wanderung abspeichern und in der Wanderplaner App nutzen

Wer die eigene Wanderung abspeichern und später weiterbearbeiten oder in der Wanderplaner App nutzen möchte, geht wie folgt vor:

Einmaliges einrichten des eigenen Speicherplatzes:

- Öffnen Sie die Webseite www.wanderplaner.ch
- Loggen Sie sich im Mitgliederbereich mit Ihren Zugangsdaten ein.
- Anschliessend wählen Sie direkt unterhalb des Menüs «Mitgliederbereich» den Bereich «Anmelden» an.
- Im erscheinenden Fenster klicken Sie auf **NOCH kein Konto?**
- Anschliessend **Mit E-Mail registrieren** anwählen und dem Anmeldeprozedere folgen.
- Sie können dort dieselbe E-Mail und dasselbe Passwort wie beim Mitgliederbereich angeben.
- Nach erfolgreicher Eingabe erhalten Sie ein Bestätigungsmail mit welchem Sie die Speicherplatzfreischaltung abschliessen.

Erstellen und abspeichern einer Wanderung:

- Erstellen Sie eine Wanderung im Tourenplaner
- Wählen Sie anschliessend links neben der Karte den gelben Bereich **WEITER** an
- Loggen Sie sich im erscheinenden Fenster ein
- Sie erhalten nun direkt über der Karte eine zusätzliche Menüleiste
- Anhand dieser Menüs können Sie ihre Wanderung weiter ausarbeiten und am Schluss abspeichern. *Damit die Wanderung gespeichert werden kann, benötigt sie nebst der Wanderstrecke einen Titel und eine Kurzbeschreibung von wenigen Worten.*
- Die abgespeicherte Wanderung ist nun jederzeit in ihrem Speicherplatz abrufbar

Auf den eigenen Speicherplatz zugreifen:

- Öffnen Sie die Webseite www.wanderplaner.ch
- Loggen Sie sich im Mitgliederbereich mit Ihren Zugangsdaten ein
- Anschliessend wählen Sie direkt unterhalb des Menüs «Mitgliederbereich» den Bereich «Anmelden» an.
- Loggen Sie sich auch hier mit ihren Zugangsdaten ein
- Wählen Sie anschliessend **MEINE TOUREN** an
- Sie erhalten eine Auflistung ihrer gespeicherten Wanderungen
- Durch den Knopf «Bearbeiten» können Sie die jeweilige Wanderung weiter ausarbeiten

Mit der Wanderplaner App auf die eigenen Wanderungen zugreifen:

- Starten Sie die Wanderplaner App auf Ihrem Telefon
- Wählen Sie das **Menü Community** an und loggen Sie sich ein (Wichtig: Das Login funktioniert nur, wenn Sie bereits einen eigenen Speicherplatz gemäss Punkt 1 eröffnet haben.)
- Anschliessend wählen Sie das **Menü Favoriten/Meine Touren** an
- Hier finden Sie alle in ihrem Speicherplatz abgespeicherten Wanderungen